

REVESTIMENTOS DE PAREDE MANUTENÇÃO E CUIDADOS

AS MANCHAS DEVEM SER REMOVIDAS O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL PARA QUE NÃO HAJA NENHUMA REAÇÃO DAS MESMAS SOBRE O VINIL.

TEMPO É ESPECIALMENTE IMPORTANTE QUANDO SE TRATA DE MATERIAIS QUE CONTENHAM CORES, OU SOLVENTES, COMO CANETA BIC, VERNIZ DE UNHA, BATON, TINTAS, E ALGUNS TIPOS DE ALIMENTO.

MATERIAL COM MAIOR ADERÊNCIA COMO CHICLETES, LÁPIS DE CERA, PINTURA OU ESMALTE DE UNHA PODE SOFRER UMA FRICÇÃO MAIOR PARA A REMOÇÃO DOS MESMOS.

O IDEAL É COMEÇAR COM ÁGUA E SABÃO E, SE NECESSÁRIO, USAR DETERGENTES MAIS FORTES COM OU SEM AMONÍACO.

UTILIZAR PANO ÚMIDO, NÃO ENCHARCAR O MATERIAL.

CLORO, DETERGENTE ABRASIVO DO TIPO SAPÓLIO E ALCOOL DEVEM SER PRIMEIRO TESTADOS EM PEQUENA ÁREA, PARA CHECAR SE HAVERÁ REAÇÃO NO CORANTE DO VINIL.

AGENTES DE SUJEIRA E MODO DE LIMPAR:

SUJEIRA NORMAL

PODE SER REMOVIDA COM SABÃO OU DETERGENTE, E ÁGUA MORNA (NÃO ENCHARCAR O MATERIAL).

ENSABOAR ESFREGANDO COM UMA ESPONJA OU PANO ÚMIDO, DEIXAR POR ALGUNS MINUTOS. PODE-SE TAMBEM PASSAR ESPONJAS COM TEXTURAS MAIS ASPERAS OU ESCOVA PARA REMOVER A SUJEIRA MAIS ADERENTE.

REMOVER O SABÃO, SEMPRE LIMPANDO O PANO OU A ESPONJA EM QUESTÃO, PARA NÃO MIGRAR A SUJEIRA DO PANO DE VOLTA PARA A PAREDE, E POR FIM SECAR COM OUTRO PANO LIMPO.

REPETIR SE FOR NECESSÁRIO.

CANETA ROLLER BALL

REMOVER IMEDIATAMENTE COM UM PANO EMBEBIDO EM ALCOOL. PASSAR UM PANO ÚMIDO COM ÁGUA E SABÃO.

ESMALTE DE UNHA

REMOVER IMEDIATAMENTE COM PANO SECO, TOMANDO CUIDADO PARA NÃO ESPALHAR A MANCHA, EM SEGUIDA PASSE UM PANO COM ALCOOL E EM SEGUIDA UM PANO ÚMIDO COM ÁGUA LIMPA E ENXUGUE.

CHICLETES

ESFREGAR CUBOS DE GELO, SEMPRE FRICCIONANDO E EM SEGUIDA PASSAR UM PANO UMEDECIDO COM ALCOOL.

LÁPIS OU GIZ DE CERA

RASPE O GIZ DE CERA E REMOVA AS MARCAS DO LÁPIS COM UMA BORRACHA E NO FINAL PASSAR PANO COM ALCOOL PARA REMOVER AS MARCAS REMANESCENTES.

SANGUE/ URINA

APÓS TER REMOVIDO COM PANO UMIDO QUALQUER RESÍDUO, LAVAR A ÁREA MANCHADA COM FORTE SOLUÇÃO FEITA COM SABÃO E CLORO (TIPO CÂNDIDA) E PASSAR UM PANO ÚMIDO COM ÁGUA LIMPA.

ATENÇÃO: O USO DE ÁGUA DEVE SER COM PANO OU ESPONJA ÚMIDO, NÃO ENCHARCAR O MATERIAL.